



Belcode handleiding

sTN alles-in-één

ACTIE	BELCODE
Tekst antwoordapparaat inspreken	9121 + BELLEN
Tekst antwoordapparaat terugluisteren	9122 + BELLEN
Antwoordapparaat 'UIT'	* 412 + BELLEN
Antwoordapparaat 'AAN'	* 414 + BELLEN
Activeren 'Doorschakelen naar willekeurig nummer'	* 417 + [telefoonnummer] BELLEN

Wat zijn belcodes?

sTN alles-in-één biedt de mogelijkheid om aan de hand van belcodes verschillende functionaliteiten te activeren. Er zijn belcodes waarmee een eigen tekst voor het antwoordapparaat ingesproken -en teruggeluisterd kan worden. Daarnaast zijn er belcodes waarmee je handmatig je antwoordapparaat kunt aan -en uitzetten.

Hoe werk ik met belcodes?

Je belt één van de codes waarna je de bijbehorende handeling kunt uitvoeren of wordt uitgevoerd (nadat je de bevestigingspiep hebt gehoord). Bijvoorbeeld door *412 op je toestel in te toetsen krijg je contact met de centrale, die de opdracht dan uitvoert. De belcodes kunnen ook met de afstandsbediening worden uitgevoerd.

Let op: waar aangegeven toets je een sterretje (*) in voordat je de cijfers van het nummer intoetst.

- De afstandsbediening is een extra service die separaat moet worden afgenomen.

Hoe werkt 'Doorschakelen naar willekeurig nummer'?

Indien jouw telefoonnummer is doorgeschakeld, gaat het gesprek nooit naar het antwoordapparaat. De doorschakeling wordt gedeactiveerd door *412 of *414 te kiezen. Hiermee wordt het antwoordapparaat dan respectievelijk UIT of AAN gezet.

Vul bij [telefoonnummer] het volledige nummer in waarnaar je wilt doorschakelen totdat je de doorschakeling opheft door het antwoordapparaat AAN of UIT te zetten met de daarvoor bestemde codes.

Kom je er niet helemaal uit?

Zit je toch nog met vragen over het gebruik van de belcodes?

Dan kan je ons altijd bellen op 0348 - 49 50 51 of mailen naar helpdesk@stn.nl.